
Remote setup
Jumper = on
Press button 1 on remote
1 time
Press button 1 on remote again
IR codes not identical
5 times
IR codes identical
Press button 2 on remote
Press button 2 on remote again
Press button 3 on remote
Press button 3 on remote again
Press button 4 on remote
Press button 4 on remote again
Press button 5 on remote
Press button 5 on remote again
Press button 6 on remote
Press button 6 on remote again
Press button 7 on remote
Press button 7 on remote again
Press button 8 on remote
Press button 8 on remote again
Press button 9 on remote
Press button 9 on remote again
Press button 0 on remote
Press button 0 on remote again
Press next button on remote
Press next button on remote again
Press previous button on remote
Press previous button on remote again
Press store button on remote
Press store button on remote again
Remove jumper
Operation mode
Default mode selected